

Ne vous trompez plus : la méthode infallible pour mesurer vos fenêtres sur mesure

Préparation et matériel indispensable

- Utilisez impérativement un mètre ruban métallique rigide pour éviter toute erreur de lecture (bannir le mètre de couturière souple).
- Vérifiez l'aplomb (verticalité) et le niveau (horizontalité) de votre tableau à l'aide d'un niveau à bulle avant toute mesure.
- Distinguez bien la mesure « tableau » (ouverture brute dans le mur) de la mesure « hors-tout » (incluant le cadre de la fenêtre finie).

La technique de relevé en trois points

- Mesurez la largeur en trois points distincts : en haut, au milieu et en bas.
- Mesurez la hauteur en trois points distincts : à gauche, au centre et à droite.
- Conservez systématiquement la mesure la plus petite relevée pour garantir la facilité d'installation.
- Ne déduisez jamais le jeu de pose avant d'avoir noté la mesure réelle du tableau.

Ajustements selon le type de pose

- Pose en rénovation sur cadre existant : mesurez le tableau fini et soustrayez 2 mm de chaque côté pour le jeu de pose.
- Pose en applique : ajoutez aux dimensions tableau la largeur des ailes de recouvrement (généralement 10 à 20 mm).
- Intégrez l'épaisseur des tapées d'isolation dans la largeur totale si elles doivent se fixer sur les côtés du cadre.
- Anticipez l'épaisseur du futur doublage (isolant + plaque de plâtre) si celui-ci n'est pas encore posé.

Vérifications finales avant commande

- Déterminez le sens d'ouverture (tirant droit ou tirant gauche) en vous plaçant impérativement à l'intérieur de la pièce, face à la fenêtre.
- Notez séparément la mesure réelle du tableau et la soustraction du jeu de pose pour éviter toute confusion lors de la saisie de la commande.